

# サイドミラー超撥水コート 取扱説明書

## 注意! 使用してはいけない箇所

- 着色(防眩ミラーなど)、親水・撥水加工、超音波など特殊加工されたミラーや、ガラス以外のミラーには使用できません。

### 重要なお知らせ

- 本製品はサイドミラー専用撥水剤です。自動車塗装等へは使用しないでください。
- 施工する際には手袋などの適切な保護具を着用ください。
- 炎天下で施工面が熱い場合や直射日光が当たる場所、水分が掛かるような場所で施工しないでください。塗布面がムラになる事があります。
- 風の強い所や砂埃の多い所では施工しないでください。
- 気温が10℃以下や雨天時などで湿気が多い場合、施工面の乾燥に時間が掛かったり、ミラー面に付着した湿気により施工面が「白ボケ」する場合があります。そのような施工環境の場合、コート剤塗布前にドライヤーなどでミラー面を温め湿気を除去し、その後冷風である程度ミラー面を冷ましてからコート剤をスプレーしてください。
- コート剤の保管場所は直射日光を避け、涼しい場所で保管してください。

## ご使用方法

### ① 洗浄



- ミラー面に付着している汚れや油分などを除去し、水分を拭き取ります。

※汚れやホコリ、水分が残っていると十分な効果が発揮できません。

### ② 超撥水コート剤をミラー面上部からスプレーしてください。



- 使用量の目安は、普通乗用車のドアミラー1枚に対してスプレー約6～8回です。ミラーカバーやボディの塗装面に液が付かないように、ウエスなどでミラーの周辺部を押さえながらスプレーします。

※容器を傾けずに垂直に立ててスプレーしてください。

※同じ箇所にも何度もスプレーしないでください。

スプレーし過ぎると白くなる場合があります。

### ③ ミラー以外にコート剤が付着した場合は、すぐに濡れタオルなどで拭き取ってください。



- ミラー面とミラーカバーのすき間には液剤が溜まり易くなっています。プラスチックヘラに薄手のウエスなどを巻き付けてすき間のコート剤を拭き取ると作業効率が向上します。

※ミラー面以外に付着したコート剤を放置すると、付着面に悪影響をおよぼす場合があります。

### ④ コート剤を乾燥させて完了です。



- すぐに乾燥が始まり一時的に白くなりますが、乾燥すると透明に仕上がります。

※塗布後は絶対に施工面を拭かないでください。超撥水効果が失われます。

※完全に乾燥するまで水に濡れないようにしてください。(目安:約1時間)

※仕上がりが悪い場合は、きれいにコート剤を拭き取って再度スプレーしてください。