

# マルチハードコート 施工マニュアル

## 施工時・使用上のご注意

- ※用途以外に使用しないでください。
- ※夏場などの高温時は乾燥が早いので、素早く塗り込み、すぐに拭き取ってください。
- ※低温時(5℃以下)または多湿時(80%以上)はコート剤拭き取り後、ライトを点灯し施工面をドライヤーなどで5分程度加熱してください。(周辺パーツの熱変形にご注意ください)
- ※本剤は硬化すると固い被膜を形成するので、乾燥する前に必ず拭き取ってください。
- ※完全硬化まで約1週間を要します。施工後1週間は洗車機の使用など、摩擦を加える恐れのある事はお避けください。
- ※施工時以外は瓶のキャップを確実に閉めてください。
- ※保管場所は直射日光を避け、涼しい場所で保管をしてください。
- ※開封後約6ヵ月以内に使用してください。長期保管すると液が劣化して使用出来なくなります。

— 公式サイト —



ご使用方法は、裏面をご覧ください。

## ご使用方法

### ① 施工部位の汚れ等を洗浄し、水分を乾燥させてください。

※炎天下で施工表面が熱い場合は施工しないでください。急激に硬化しムラになる恐れがあります。

※施工は直射日光を避け、風の当たらない場所で行ってください。



### ② 施工部位の周囲を十分にマスキングしてください。



### ③ 経年劣化した施工部位を、エアサンダーやミニポリッシャー、コンパウンド等で研磨してください。

※経年劣化の著しいヘッドライトは、耐水ペーパー等を使用した研磨が必要な場合があります。  
※過度な研磨はヘッドライトを損傷する恐れがありますのでご注意ください。ポリッシャーを使用する場合は回転速度に注意し、施工面が熱で熱くならないようにご注意ください。



### ④ 施工部位が綺麗になりましたら、付着したコンパウンドを拭き取り、脱脂剤で脱脂し、十分に乾燥させてください。

※脱脂が不十分ですと、密着不良の原因や、本来の性能が得られない恐れがあります。



### ⑤ コート剤を専用パッドに適量含ませ、施工部位に塗布してください。10分程度乾燥させた後、乾いたきれいなクロスで拭き取ってください。

※塗布から拭き取りまでの時間を調整することで、コーティング膜の厚さを調整することが出来ますが、放置しすぎると拭き取れなくなりますのでご注意ください。



### ⑥ コート剤の拭き残しをチェックし、マスキングテープを剥がせば施工完了です。

※塗りムラ等が拭き取れない場合は、もう一度コート剤を塗布しすぐに拭き取って下さい。  
※施工面以外に液が付着した場合は速やかにきれいなクロスで拭き取ってください。  
※コート剤を塗布したまま長時間放置すると拭き取れなくなります。  
※施工後12時間は水分と触れない様にしてください。

