

# 樹脂ツヤコート 施工マニュアル

## 施工時・使用上のご注意

- ※本製品は未塗装樹脂部品のツヤ出し剤です。用途以外に使用しないでください。
- ※施工する際には手袋などの適切な保護具を着用ください。
- ※炎天下で施工面が熱い場合は施工しないでください。急激に硬化しムラになる事があります。
- ※施工場所は屋内で直射日光を避け、風の強い所や砂埃の多い所では施工なさらないでください。
- ※夏場などの高温時は乾燥が早いので、素早く塗り伸ばしてください。
- ※低温時(5℃以下)または多湿時(80%以上)の施工は白ボケやムラが出やすいので注意が必要です。
- ※施工時以外はコート剤のキャップは確実に閉めてください。
- ※コート剤の保管場所は直射日光を避け、涼しい場所で保管してください。

— 公式サイト —



ご使用方法は、裏面をご覧ください。

## ご使用方法

### ① 施工面の汚れや水分を十分に除去してください。

- ※施工部位の周囲を必要に応じてマスキングしてください。
- ※脱脂が不十分であったり、水分が残っていると、本来の性能が得られない恐れがあります。



### ② 塗布用パッドにコート剤を適量含ませ、均一に塗布してください。

塗布後、夏季:約5分 冬季:約15分ほど乾燥させた後、固く絞った濡れタオルで速やかに拭き取ってください。

- ※気温が低い場合、コート剤塗布後にドライヤーや赤外線ヒーターなどで施工面を温める(約50℃)ことにより乾燥時間を短縮できます。
- ※拭き取りの際は施工面を強く擦らないでください。
- ※ムラになった場合は再度コート剤を塗布し、クロスで拭き取ってください。
- ※コート剤が施工面以外に付着した場合は速やかに拭き取ってください。



### ③ 施工面の仕上がりを確認し、問題がなければ完了です。

- ※施工後2～3時間程度は雨・雪等が掛からない様にしてください。
- ※30分～1時間程度で触れる程度に乾燥しますが、完全硬化まで約1週間必要ですので、施工後1週間は強く擦ったり、洗車機の使用は避けてください。

