

ウィンドウ撥水コート [フッ素タイプ] 施工マニュアル

— 公式サイト —



— インスタグラム —



ご使用方法

①

- 最初にウィンドウガラスの汚れを取り、必要に応じてコンパウンド等を使用し、油膜を除去してください。
- 付属のパッドにティッシュを巻き付け、コーティング剤を適量含ませてください。
- 塗り残しの無いように、縦・横それぞれ1回以上、しっかりと塗り込んでください。



※フロントガラス1枚に5~10mlが目安です。

※拭き取りにくくなりますので、コーティング剤を塗ったまま30分以上放置しないでください。

※施工部分以外に付着したコーティング剤はすぐに拭き取ってください。

※ウィンドウ撥水コート(フッ素タイプ)使用後は、キャップを締めて冷暗所に保管して下さい。

※ティッシュは使用後、破棄してください。



②

- コーティング塗布後、気温に応じて以下の乾燥時間を取ってください。

雰囲気温度	乾燥時間	
15°C以下	約10分	デフロスター使用
15~25°C	約10分	デフロスター不要
25°C以上	約5分	デフロスター不要

※外気温が15°C以上でも、湿度が高い時はデフロスターを使用してください。



③

- 乾燥終了後、必ず乾いたクロスで、残留物を拭き取ってください。

※接着力を上げる為、施工後1時間は水が掛からないようにしてください。

※コーティング剤の拭き残しはワイパーべビリの原因になりますので、施工後は車内からも仕上がりを確認してください。

