

# ガラスコンパウンド

**強カタイプ**

# 施工マニュアル

— 公式サイト —

— インスタグラム —



4 573377 011857

## ご使用方法

- ① ● ウィンドウガラスの砂埃などを拭き取り、周辺の樹脂や塗装面をマスキングテープで保護してください。

※施工は炎天下を避け、屋根のあるところで行ってください。  
※ガラス面のヒビ割れやキズなどの有無を確認してください。  
※マスキングは樹脂部分や塗装面を傷付けたり、汚れたりすることを防ぐためです。



- ② ● 付属のパッドとウィンドウガラスを少量の水で濡らし、適量なコンパウンドを取り、油膜を取り除いてください。

- コンパウンドや水が弾かなくなれば下地処理は完了です。

- ウィンドウポリッシャー・専用フェルトバフを使用すれば、作業が楽に行えます。

※ガラス下部の雨染みは特に念入りに処理してください。  
※既に撥水コーティングが施工されているガラスは特に念入りに磨いてください。  
※ポリッシャーをご使用になるときはコンパウンドがボディに飛び散らないようにしてください。



3

● マスキングテープを剥がし、水で固く絞ったクロスと乾いたクロスで交互にコンパウンドを拭き取って窓枠も含めて水分をしっかりと乾燥させてください。

※コンパウンド拭き取りに使用するクロスは綺麗なクロスをご使用ください。

※水拭きの際にウインドガラスが親水状態になっているか確認してください。

